

EKSTRA TILBEHØR **OPPVASKMASKINER**

**DA 020 011** 920 kr  
 Lister i rustfritt stål for 81,5 cm høye modeller.  
 Sett om 2, for venstre og høyre side, for å dekke gapet mellom maskinen og kjøkkeninnredningen, samt for å feste oppvaskmaskinen bedre i nisjen. Den hvite kantlisten erstattes av kantlister i rustfritt stål.  
 Bestill ekstra til DF 210; øvrige oppvaskmaskiner har settet inkludert uten kostnad.



**DA 042 030** 700 kr  
 Sølvteykassett for alle oppvaskmaskiner.  
 Lagd i aluminium for å forhindre rustangrep på sølvbestikk.  
 Plasseres enkelt i bestikkurven.



**DA 043 000** 370 kr  
 Holder for stettglass.  
 Gir stabil plassering av inntil fire høye stettglass under vaskeprosesser og sikrer et optimalt vaskeresultat.  
 Plasseres i underkurven.



**DA 041 160** 2.700 kr  
 Bestikkskuff med lettlopende uttrekk. 3. nivå over overkurven.  
 Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett.  
 Plass til 13 kopper med alle tre nivåene.  
 Passer til DF 48. og DF 27.



**GZ 010 011** 700 kr  
 Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang).



**DA 041 061** 2.200 kr  
 Bestikkskuff med uttrekksskinner. 3. nivå over overkurven.  
 Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett.  
 Plass til 14 kopper med alle tre nivåene.  
 Passer til DF 26. og DF 21.



**DA 045 061** 2.700 kr  
 3. kurv nivå, ovenfor overkurven.  
 Med lettlopende skinner.  
 Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner.  
 Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper.  
 Flyttbar knivhulle.  
 Passer til DF 48. og DF 27.



**DA 045 060** 1.900 kr  
 3. kurv nivå, ovenfor overkurven.  
 Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner.  
 Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper.  
 Flyttbar knivhulle.  
 Passer til DF 26. og DF 21.

