

Flex Design – velg ditt design



1. Velg ditt produkt eller kombinasjon av produkter basert på totalhøyden



Enkelt produkter

14 cm Vakuumsuff Varmesuff Oppbevaringssuff	38 cm Integrert mikroovn	45 cm Kompaktovn	45 cm Integrert kaffemaskin	60 cm Stekeovn
--	-----------------------------	---------------------	--------------------------------	-------------------

Høydekombinasjon av produkter med "sømløst design"

60 cm Kompaktovn + skuff (45 + 14 cm)	75 cm Stekeovn + skuff (60 + 14 cm) Kompaktovn + 2 skuffer (45 + 14 + 14 cm)	90 cm 2 kompaktover (45 + 45 cm)	98 cm Mikroovn + stekeovn (38 + 60 cm) Mikroovn + kompaktovn + skuff (38 + 45 + 14 cm)	105 cm Kompaktovn + stekeovn (45 + 60 cm) 2 kompaktover + skuff (45 + 45 + 14 cm)	120 cm Kompaktovn + stekeovn + skuff (45 + 60 + 14 cm)	120 cm Stekeovn + kompaktovn + skuff (60 + 45 + 14 cm) 2 stekeovner (60 + 60 cm)
---	--	--	--	---	--	--

OBS! For å kunne montere enkelte høydekombinasjoner er det nødvendig å benytte mellomhyllen Z11SZ00X1
Veil. pris: 1 499 kr

OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1

OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1

OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1

OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1

OBS! Bestill mellomhyllen: Z11SZ00X1

2. Velg farge på dine Flex Design lister og håndtak

Legg til Flex Design-listene i den fargen du ønsker for å skape det ferdige oppsettet. Der det trengs håndtak følger dette med i settet.

Lister: ■ Z9014BY0 ■ Z9014AY0 ■ Z9014MY0 ■ Z9014DY0 Veil. pris: 269 kr	Lister: ■ Z9038BY0 ■ Z9038AY0 ■ Z9038MY0 ■ Z9038DY0 Veil. pris: 349 kr	Lister + 1 håndtak: ■ Z9045BY0 ■ Z9045AY0 ■ Z9045MY0 ■ Z9045DY0 Veil. pris: 559 kr	Lister: ■ ZC045BY0 ■ ZC045AY0 ■ ZC045MY0 ■ ZC045DY0 Veil. pris: 559 kr	Lister + 1 håndtak: ■ Z9060BY0 ■ Z9060AY0 ■ Z9060MY0 ■ Z9060DY0 Veil. pris: 639 kr	Lister + 1 håndtak: ■ Z9060BY0 ■ Z9060AY0 ■ Z9060MY0 ■ Z9060DY0 Veil. pris: 639 kr	Lister + 1 håndtak: ■ Z9075BY0 ■ Z9075AY0 ■ Z9075MY0 ■ Z9075DY0 Veil. pris: 689 kr	Lister + 2 håndtak: ■ Z990BBY0 ■ Z990BAY0 ■ Z990BMY0 ■ Z990BDY0 Veil. pris: 939 kr	Lister + 1 håndtak: ■ Z9098BY0 ■ Z9098AY0 ■ Z9098MY0 ■ Z9098DY0 Veil. pris: 839 kr	Lister + 2 håndtak: ■ Z9105BY0 ■ Z9105AY0 ■ Z9105MY0 ■ Z9105DY0 Veil. pris: 999 kr	Lister + 2 håndtak: ■ Z912ABY0 ■ Z912AAY0 ■ Z912AMY0 ■ Z912ADY0 Veil. pris: 1 099 kr	Lister + 2 håndtak: ■ Z912BBY0 ■ Z912BAY0 ■ Z912BMY0 ■ Z912BDY0 Veil. pris: 1 099 kr
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Valgfritt alternativ: Twist Pad Flex®

Om du velger den store ovnen B69FY5CY0, kompaktoven C29MY7MY0 og/eller kaffemaskinen CL9TX11Y0 har du også mulighet å legge til matchende Twist Pad Flex® for å styre ovnen/espresso-maskinen. Ovnene kan ha opptil 2 stk/ovn og espressomaskinen 1 stk.

Twist Pad Flex®
Twist Pad Flex® kan benyttes både på ovner, kaffemaskin og induksjonstopper (på de produktene som har mulighet for slik styring).

Brushed Bronze ■ Z9801TWBY0	Anthracite Grey ■ Z9801TWAY0	Metallic Silver ■ Z9801TWMY0	Deep Black ■ Z9801TWDY0

Veil. pris: 579 kr



Display med Full Touch Mode hvor du ved å trykke eller sveipe på skjermen stiller inn temperatur og funksjoner.



Display med 1 Twist Pad Flex® som kan plasseres til høyre eller venstre for skjermen. Ved å legge til Twist Pad Flex® kan du styre ovnen med knappen og bruke berøring for å stille inn funksjoner og temperatur.



Display med 2 Twist Pad Flex® på skjermpanelet. Ved å legge til to Twist Pad Flex® endres kontrollpanelet til klassisk modus og funksjonene og temperaturen vil bli stilt inn med Twist Pad Flex®.